

© 2023 Speech Processing Solutions GmbH. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de Speech Processing Solutions GmbH, et Speech Processing Solutions GmbH est le garant de ce produit.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Philips et le logo Philips en forme d'écusson sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Speech Processing Solutions GmbH sous licence de Koninklijke Philips N.V.

Document version 1.0, 05/02/23

**PHILIPS**

**SmartMeeting**

Solution de conférence audio et vidéo HD


avec assistant de réunion Sembla

PSE0550

## Manuel d'utilisateur



Pour plus d'aide, consultez  
[www.dictation.philips.com/pse0550help](http://www.dictation.philips.com/pse0550help)



# SEMBLY<sup>AI</sup>

## Obtenez votre assistant de réunion intelligent

Commencez votre essai gratuit maintenant !

1. Allez sur <https://smartmeeting.sembla.ai>
2. Inscrivez-vous
3. Saisissez le numéro de série de votre appareil (vous le trouverez sur l'emballage ou sur l'appareil même).
4. Utilisez le code "SM2022D1" pour activer votre plan Team Plus (nombre illimité de réunions le premier mois, puis jusqu'à 4 réunions par mois).



① Branchez la bonne fiche sur l'adaptateur secteur

② Connectez l'adaptateur secteur à l'appareil et à une prise de courant

③ Les diodes électroluminescentes situées à l'arrière indiquent l'état de la batterie et cessent de clignoter lorsque l'appareil est entièrement rechargé



① Connectez l'appareil à un ordinateur. Remarque : L'appareil ne peut être rechargé que par l'intermédiaire de l'adaptateur secteur

② Appuyez sur pour allumer l'appareil

③ Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil avec différents logiciels de réunion, en sélectionnant "PSE0550"



Utilisez la télécommande pour déplacer l'appareil photo vers le haut et vers le bas, ainsi qu'horizontalement

Appuyez sur ou pour effectuer un zoom avant ou arrière

Pour enregistrer la position d'une caméra, appuyez sur Le voyant d'état de l'appareil clignote en bleu

Appuyez sur l'une des trois touches numériques pour enregistrer la présélection



Si vous appuyez sur l'appareil photo se déplace automatiquement vers le haut-parleur

Dans ce mode, la LED d'état s'allume en bleu

Appuyez sur V+ ou V- pour modifier le volume du haut-parleur

Appuyez sur pour vous mettre en sourdine

Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au dos de l'appareil et maintenez-le enfoncé à l'aide d'un petit objet pointu, par exemple un trombone